

# 内江租赁UPS 出租ups电源 负载箱出租

产品名称	内江租赁UPS 出租ups电源 负载箱出租
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

ups不间断电源怎么操作

- 1、送市电给UPS，使其处于旁路工作。
- 2、逐个打开负载。先开冲击电流较大的负载，再开冲击电流较小的负载，UPS面板开机，使其处于逆变工作状态。
- 3、正确连接电池的电压极性。
- 4、电池与主机之间的连线先不要连接，等UPS市电输入产生充电电压后再连接。
- 5、逐个关闭负载，再将UPS面板关机。若需要UPS输出，将UPS完全关闭即可。