

乐山ups电源出租 高低压负载箱租赁

产品名称	乐山ups电源出租 高低压负载箱租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

ups不间断电源如何接线

- 1、10KW以上的UPS建议使用六根方形导线，10KW以下的UPS建议使用四根方形导线。铜芯线。
- 2、安装UPS电源重要的方法是连接电池。接电池的关键是把正极接到负极，然后把每个电芯串联起来，形成两条电源线，一个正极，一个负极接空气开关。
- 3、电池电源线可以做成插头连接到UPS主机，也可以做成UPS主机上的其他插座。
- 4、UPS主机输入有两种格式：一种是知道市电连接，一种是电池连接，市电连接是220V或者380V电源连接，火线接L，零线接N。
- 5、电池接入主机有正极和负极接入，电池正极接入主机有正极接入，电池负极接入主机有负极接入。切记不要反向连接。
- 6、输出端是可以装入设备的电源，也就是我们终想要的电源；主控制器会自动稳定电压，防止仪器因电压冲击而损坏。