

云南红河西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	云南红河西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

云南红河西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 也可在模块中获取此信息(诊断数据中的条目) 参见 调试 SM 431；AI 8 x 14 位 (页 279) 模拟量模块 5.8 为模拟量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 231 5.9 将传感器连接到模拟量输入 引言

模拟量输入模块支持各种传感器，如电压/电流传感器以及电阻，具体取决于设置的测量方法 此概要是为了帮助您选择符合您需求的模块 存储备用电池 务必将备用电池存放在阴凉干燥处 警告提示根据危险等级由高到低如下表示 如果过程信号(例如，温度)离开此工作范围，则模块触发一个硬件中断(假定启用了该中断) LED INTF、5 VDC、24 VDC 表格 3-2 LED INTF、5 VDC、24 VDC LED 颜色 含义 INTF 红色 出现内部故障时亮起 5 VDC 绿色 5 V 电压在容差限制内时亮起 24 VDC 绿色 24 V 电压在容差限制内时亮起 BAF、BATTF LED 带有一块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-3 BAF、BATTF LED LED 颜色 含义 BAF 红色 背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置时亮起 BATTF 黄色 电池耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置时亮起 BAF、BATT1F、BATT2 LED 使用两块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-4 BAF、BATT1F、BATT2 LED LED 颜色 含义 BAF 红色 背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT1F 黄色 电池 1 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT2F 黄色 电池 2 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 2 BATT 位置时亮起 电源模块 3.4 操作员控件和指示灯 S7-400 自动化系统模块数据 48 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 背板总线的备用电压 备用电压由备用电池或通过外部电源提供给 CPU 或接收器 IM 说明 在有辐射噪声污染的环境中，必须采用 721 型电缆(请参见安装手册) 运行不受影响 断线 STEP 7 中的参数

[南通西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)