

贵州黔南西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	贵州黔南西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

贵州黔南西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的参数

下表概要说明了 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的可组态参数及其缺省设置所需的基本知识

阅读本手册需要具备自动化工程的基本知识 EXT F LED（红色）

出现外部故障（线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程，或 CC 电源关闭）时亮起 DIP 开关 用于设置安装机架号的 DIP 开关 总线电缆通过此连接器连接到 IM 467 负载到电压输出的 4 线制连接 可以使用 4 线制方法将 S-和 S+检测线路直接连接到负载，从而实现负载的高精度 每个 IM 463-2 附带了两个连接器外壳 安装机架号的参数分配 必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置安装了接收 IM 的安装机架的编号 原因：通道 n+1 的连接用来为与通道 n 连接的电阻供电 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.2 组态 S7-400 自动化系统模块数据 414 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 8.3 连接到 PROFIBUS DP 8.3.1 连接选项 总览 可以采用两种方式连接到 PROFIBUS DP：
通过总线连接器的电气连接 使用光缆的光纤连接 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3 连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 415 8.3.2 总线连接器 接线 ** 6ES7467-5GJ02-0AB0 插入备用电池 一旦安装了一个或两个备用电池，请电池监视

[江苏盐城西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)