

重庆长寿防火卷帘门定制多少钱 自动不锈钢卷帘门

产品名称	重庆长寿防火卷帘门定制多少钱 自动不锈钢卷帘门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆长寿防火卷帘门定制多少钱 自动不锈钢卷帘门 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。

6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。

7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。在这个过程中，门片的活动位置是由门的开关来控制，门的开闭时间是由卷轴与卷轴之间所形成的关节活动来决定。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。所有电动卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。在开启卷闸门时，不能使用一些带有开关的门。要尽量避免使

用滑动式开关，因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。潍坊防风卷帘门定做这些门片串连在一起，可以滑动的阻力和阻碍行人通过。