

# 新疆昌吉西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	新疆昌吉西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

新疆昌吉西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 定义全部参数后，将这些参数从编程设备到 CPU 依照 DIN EN 61131-2（对应于 IEC 61131-2）测试了对此 EU 指令的符合性

过载消除后，电压将回到额定范围，同时绿色 24 V LED 闪烁 您应注意弹簧型接头 L+和 L-的极性 J 型模拟量模块 5.25 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 16 位(6ES7431-7KF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 350 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 参数 值范围 默认设置 2 参数类型 适用范围 参考温度 -27\*\*\*\* 到 327.67 oC - 327.68 到 327.67 oC 100 oC 动态 模块 温度单位 4 摄氏度；华氏度 摄氏度 静态 模块 噪声 400 Hz；60 Hz；50 Hz；10 Hz 60 Hz 滤波无、弱、中、强无 参比端(参考冷端) 无 内部 动态参考温度值 内部 静态 模块 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线

仅使用接地的测量仪器 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 13 EMC 指令 SIMATIC 产品是为工业应用设计的 机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和 UR2 (6ES7400-1JAx1-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 31 UR1 和 UR2 的设计 1 2 3 4 465 mm 240 mm 482,5 mm 257,5 mm 290 mm 190 mm 40 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1)+(2) I/O 总线 (3)+(4) 通讯总线 图 2-2 带 18 个插槽的 UR1 和带 9 个插槽的 UR2 UR1 和 UR2 机架的规范 机架 UR1 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1 6ES7 400-1TA11-0AA0 UR2 6ES7 400-1JA01-0AA0 UR2 6ES7 400-1JA11-0AA0 单倍宽插槽数 18 18 9 9 尺寸 W x H x D (mm) 482.5x 290 x 27.5 482.5x 290 x 27.5 257.5x 290 x 27.5 257.5x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 铝 薄钢板 铝 重量(kg) 4,1 3,0 2,15 1,5 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和 UR2 (6ES7400-1JAx1-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 32 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JAx0-0AA0) 订货号 订货号 6ES7400-2JAx0-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： x=0：装配导轨由薄钢板制成 x=1：装配导轨由铝制成 简介 UR2-H 机架用于在一个机架上装配两个机架或扩展机架 模拟量模块 5.9 将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 233 连接非隔离传感器 根据本地条件或干扰的不同，在本地分布的测量点间可能出现电位差 UCM(静态或动态) IM 463-2 EXTF OFF 463-2AA.-.... X/(('(;7)& & 折冕栋折；扭&；扭& 图 7-1 IM 463-2 控件和指示灯的布局 S5

接口 IM 463-2 7.3 操作员控件和指示灯 S7-400 自动化系统模块数据 394 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 LED 表格 7-2 IM 463 的 LED LED 含义 EXTF LED (红色) 出现外部故障时亮起

[江苏淮安西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)