

潮州西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	潮州西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

潮州西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 模拟量模块 5.13 连接热电偶 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 245

每个通道都可以使用模拟量模块支持的任何类型的热电偶，而与其它通道无关 EXT F LED（红色）出现外部故障（线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程，或 CC 电源关闭）时亮起 DIP 开关 用于设置安装机架号的 DIP 开关

模拟量模块的打印标签上也提供了各种测量方法和范围的设置情况 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 409 IM 467 使用 9 针小 D 型插座连接到 PROFIBUS DP (6ES7467-5GJ02-0AB0) IM 467 FO 使用光缆连接到 PROFIBUS DP (6ES7467-5FJ00-0AB0) 1 2 3 图 8-1 IM 467/IM 467 FO 的组态 (1) LED (2) 模式选择器 (3) PROFIBUS-DP 接口 9 针小 D 型 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO S7-400 自动化系统模块数据 410 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 通讯服务 IM 467/IM 467 FO 提供两种通讯服务： PROFIBUS DP IM 467/IM 467 FO 是一种符合 EN 50 170 的 PROFIBUS DP 主站 此设置仅适用于数字量和模拟量 I/O 模块

在危险区域，如果在 S7-400 操作过程中连通或中断电路(例如，通过插入式连接、丝、开关)，则可能导致人身伤害或财产损失 接口 C1 对应上方的连接器；接口 C2 对应下方的连接器 带电更改机架号时亮起 - 内部错误 模块已经在自动化系统中检测到一个错误 4

对输出温度和动态参考温度格式有效 测量值滤波

有关模拟值滤波的一般性信息，请参见“模拟量模块的转换时间、周期时间和响应时间”一节

[云南普洱西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)