

半导体制冷控温机安装注意事项

产品名称	半导体制冷控温机安装注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

半导体制冷控温机在安装过程中需要注意一些安装事项，那么具体要注意哪些部分呢？

- 1、开箱时需要注意，不可倒置安装，水平地安置在地板上，使半导体制冷控温机的操作门开启方便，减少机械运转时之噪音。
- 2、半导体制冷控温机内外材质均采用冷轧板制成，背后应保持有一良好通风空间，以使冷凝器能发挥散热之功效。并避免太阳直射，勿靠近火炉等发热体，以免影响控温效果。
- 3、电源开关请用专用开关，切勿与其它电器机械使用共同插头之软线请勿放置地板或潮湿地方能够，以免踩破或漏电。
- 4、电源电压太低之处应设自耦变压器，以提高电压到额定值，不至因电压太低不能启动，而烧毁压缩机马达。
- 5、半导体制冷控温机箱内应随时保持清洁，外箱清洁时，可涂一点光油，用细软的干布擦亮，如太脏时，应用中性洗剂及清水洗净，千万不可用刷子磨粉、酸类、苯油或热水等擦拭机器内外部，背面或墙壁间易蒙上灰尘，而阻冷凝器之散热，应时常注意。
- 6、快速高低温系统装置全套系统之操作自动控制系统、警报系统、保护系统、归纳安排于电子控制，显示在控制板上，状态指示灯显示，若在运转时，发生失常或故障，则保护系统会自动切断电源，红灯亦会自动警示。