

## frend锐无敌机用锯片 锐无敌级别

产品名称	frend锐无敌机用锯片 锐无敌级别
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

## 产品详情

规格型号序号 产品编号 规格1 kg001 (10英寸)250 \* 3.2/2.2 \* 25.4 \* 48t2 kg002  
(10英寸)250 \* 3.2/2.5 \* 25.4 \* 100t3 kg003 (10英寸)250 \* 3.2/2.2 \* 25.4 \* 40t4 kg004  
(10英寸)250 \* 3.2/2.2 \* 25.4 \* 60t5 kg005 (11英寸)280 \* 3.2/2.2 \* 30 \* 90t6 kg006  
(12英寸)300 \* 3.2/2.2 \* 25.4(30) \* 48t7 kg007 (12英寸)300 \* 3.2/2.2 \* 25.4(30) \* 60t8 kg008  
(12英寸)300 \* 3.2/2.2 \* 25.4(30) \* 72t9 kg009 (12英寸)300 \* 3.2/2.2 \* 25.4(30) \* 96t10 kg010  
(14英寸)350 \* 3.4/2.8 \* 25.4(30) \* 60t11 kg011 (14英寸)350 \* 3.4/2.8 \* 25.4(30) \* 84t12 kg012  
(14英寸)350 \* 3.4/2.8 \* 25.4(30) \* 108t13 kg013 (14英寸)350 \* 4.0/3.2 \* 25.4(30) \* 72t14 kg014 (16英寸)400 \* 4.0  
/3.2 \* 25.4(30) \* 72t适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴  
皮mdf板、夹板、纤维板。锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿  
的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规  
定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护  
眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引  
起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进  
行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须  
确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后,轻轻地用手推动锯  
片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装  
反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作  
状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任