

厦门中锯铝合金专用锯片【10寸(255),100齿,120齿】好用

产品名称	厦门中锯铝合金专用锯片【10寸(255),100齿,120齿】好用
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

铝合金用合金锯片

t.c.tsawbladetocutnon-ferrousmetals

用途：切割铝型材、铝合金45度斜切

application:useofr45degreescuttingofaluminumandaluminumalloy.

特点：专业用于切割铝合金型材、有色金属等。精度高，耐用，与进口锯片相比，唯一不同的只是价格。

characters:suitableforthecuttingofaluminumalloymaterials,longcuttinglife.plasticandothermaterielpictureframehigh,suitableforcrafts,decorations,plexiglascutting.

外径 (d)	(b)	(d)	(z)
diameter	width	borediameter	numberofteeth
(8英寸7inch)180	1.0-2.2	25.4/30	40t60t80t

(9英寸8inch)205	1.2-3.0	25.4/30	60t80t100t
(10英寸10inch)255	1.2-3.0	25.4/30	80t100t120t
(12英寸12inch)305	2.0-3.2	25.4/30	80t100t120t
(14英寸14inch)355	2.0-3.2	25.4/30	80t100t120t
(16英寸16inch)405	3.0-3.4	25.4/30	80t100t120t
(18英寸18inch)455	3.0-3.4	25.4/30	80t100t120t
(20英寸20inch)505	3.0-3.4	25.4/30	80t100t120t
(22英寸22inch)555	3.0-4.0	25.4/30	80t100t120t
(24英寸24inch)605	3.0-4.6	25.4/30	80t100t120t

锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好,然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。