建材行业切铝合金圆锯片 现货

产品名称	建材行业切铝合金圆锯片 现货
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:铝材锯片
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:铝材锯片品牌:SSCM 型号:铝材锯片 材质:硬质合金用途:切铝锯片 是否进口:否 是否涂层:非涂层规格:铝材锯片 是否库存:库存

是否批发:批发

中锯牌铝材锯片

适用于:铝型材、不锈钢、铝棒等切割锯片使用注意事项1.请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2.使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3.使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4.在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5.在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂逢、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6.合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7.装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8.必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9.预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自已承担责任。