

# 平顶山市卫东区出租650千瓦发电机（并机联网）

产品名称	平顶山市卫东区出租650千瓦发电机（并机联网）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/天
规格参数	品牌:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

平顶山市卫东区出租650千瓦发电机（并机联网） 注意事项编辑 播报

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命： 起动前的准备工作：

- 1、 机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、 检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；

3、 检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可起动； 4、 将各系统管路闸门设置在“工作”位置； 5、 检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；

6、 将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；

7、 检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位； 8、 打开打气泵的排污阀；

9、 检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常； 10、 将励磁电阻置于电阻位置，并将送电开关断开。

起动和运行操作： 1、 对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；

2、 起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；

3、 察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开； 4

、 当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；

5、 当发电机起动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；

6、 发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；

7、 逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；

8、 调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到380v+-10v，频率应达到50Hz+-0.5Hz。