

SANTAK山特UPS电源3C20KS三进单出（20000VA/18000w）拉萨总代理

产品名称	SANTAK山特UPS电源3C20KS三进单出（20000VA/18000w）拉萨总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK山特UPS电源 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

UPS不间断电源的5个危险信号！

UPS不间断电源是将蓄电池与主机相连，由主机逆变器等模块电路把直流电转为市电的系统设备。

1、逆变状态

若是出现市电正常，UPS不间断电源却处于逆变状态时，需对市电输入变压器绕组与保险进行检查，若无问题，可再对次级电路与负载进行查看。

2、逆变管

查看逆变管被烧毁的原因，再换上新管进行正常的运作。新管运作参数需要符合对应的要求。耐压值需超过蓄电池电压的2倍，值不可低于150，不然就造成管压降加大，管子生热快，导致出现再次被烧毁

的现象。

3、电源监控

SANTAK山特UPS电源机房监控系统是由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况与相关数据。当出现异常时，可同步接收告警信息。

4、逻辑控制电路

若是逻辑控制电路出现故障，可按逻辑关系，依照有关脚电压与波形逐级进行查看。在检查时，需将逆变管输入端的插头拔除。不仅能够防止意外的发生，还能延长蓄电池的运用寿命。

5、蓄电池

当蓄电池无电或是电压过低时，将会造成逆变管烧毁。在更换新电池时，需注意更换的新电池型号与原来的蓄电池符合，新电池需连续充电六个小时才可。

在外界中断供电时，UPS不间断电源能够及时为计算机等设备进行供电，防止对通信的中断以及重要数据的丢失与硬件的损坏造成影响。