

福州粮食智能扦样机单臂扦样机厂家

产品名称	福州粮食智能扦样机单臂扦样机厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

福州粮食智能扦样机单臂扦样机厂家粮食智能扦样机的自动模式操作 接通电源，确认电源指示正常工作。按下“电源启动”按钮，将组合开关调节至“自动模式”。待配电箱电源启动数秒以后，开启电脑，打开“智能扦样机”软件，室内通过“一键启动”按键即可控制该设备，如果室外启动，则要通过刷卡功能来启动该设备。福州粮食智能扦样机单臂扦样机厂家 启动软件以后，进入操作界面，如果是首次开机使用自动模式或者是手动模式切换到自动模式，先点击“原点复位”，使扦样杆复位回到自动扦样准备状态位置，才能进行自动取样。然后待车辆行驶至指定位置(即减速带中间)，点击“一键启动”进行自动扦样。13米以下车辆(含13米)每次停在13米停车位置，只进行一次扦样即可。17米车辆，需要进行两次扦样，第1次扦样停在13米扦样位置，待第1次扦样完成后，车辆继续前行，停在17米位置，进行二次扦样。操作注意事项：自动取样之前，车轮必须停在指定位置或者超出此位置，才可进行自动扦样。如果停车位置小于指定停车位置，自动扦样过程中扦样杆有可能插进驾驶室对驾驶员的人身安全造成伤害。