

山东菏泽西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	山东菏泽西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

山东菏泽西门子代理商西门子（授权）一级总代理 ±10 V 干扰频率 60 Hz ; 50 Hz 50 Hz 1 只有在 CR (机架)中, 才可以使用缺省设置启动模拟量模块 表格 5-57 SM 431; AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF10-0AB0)的测量范围 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置 描述 V : 电压 ± 1 V A 数字化模拟值在“电压测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出

超出了总线段的电缆长度 确保 LED BATT1F 或者 BATT2F 及 LED BAF 都没亮 一般规则：在出错时, 会将相关位设置为“1” S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 391 安装与拆卸 FM 463-2 请阅读以下 IM 463-2 及相关电缆安装与拆卸方面的警告 确保执行了断线检查 为确保执行断线检查, 需要有一个包含 18 到 56 k 电阻的外部传感器电路 表格 A-6

数字量输出模块参数的数据记录 1 字节 位 含义 字节 0 7 6 诊断中断启用 5 4 3 2 1 0 对 CPU STOP 模式的响应 字节 1 替换值 7 启用通道 7 上的替换值 1 6 启用通道 6 上的替换值 1 5 启用通道 5 上的替换值 1 4 启用通道 4 上的替换值 1 3 启用通道 3 上的替换值 1 2 启用通道 2 上的替换值 1 1 启用通道 1 上的替换值 1 0 启用通道 0 上的替换值 1 字节 2 替换值 7 启用通道 15 上的替换值 1 6 启用通道 14 上的替换值 1 5 启用通道 13 上的替换值 1 4 启用通道 12 上的替换值 1 3 启用通道 11 上的替换值 1 2 启用通道 10 上的替换值 1 1 启用通道 9 上的替换值 1 0 启用通道 8 上的替换值 1

下表显示了数字量输出模块参数的数据记录 1 的结构(字节 3 和 4) CR3 的设计 190 mm 40 mm 1 2 3 4 1 2 3 4 115 mm 132 mm 图 2-5 CR3 机架 CR3 机架的规范 机架 CR3 单倍宽插槽数 4 尺寸 W x H x D (mm) 132 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 重量(kg) 0,75 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.5 机架 CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 38 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 290 mm 2.6 机架 ER1 (6ES7403-1TAX1-0AA0)和 ER2 (6ES7403-1JAX1-0AA0) 订货号 订货号 6ES7403-1TAX0-0AA0 和 6ES7403-1JAX01-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： x=0：装配导轨由薄钢板制成 x=1：装配导轨由铝制成 简介 ER1 和 ER2 机架用于扩展机架设计

要启用某个参数, 请将相应位设置为逻辑“1”

[新疆哈密西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)