

宜宾市劲博蓄电池12V120AH详细安装手册

产品名称	宜宾市劲博蓄电池12V120AH详细安装手册
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宜宾市劲博蓄电池12V120AH详细安装手册 高频塔式UPS具有以下技术特点：节能环保：50%75%负载效率 > 95%，25%负载效率 > 93%；输入功率因数 0.9，输入谐波电流 < 3%；突出的带载能力：输出功率因数为0.9，带超前功率因数负载不降额；便于安装：上下均可进出线，无需进线柜，机组的安装尺寸及重量要能满足现场安装要求；便于维护：全正面维护，整流、逆变、旁路、风扇均可在2min内维修更换；便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行；在线式双变换设计，隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响；采用的DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现 在线维护和扩容8、的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现4台并联和在线扩容；三是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材，厚度在8MM以下，重量与墙砖差不多，可以用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材胶，点的范围不能大于25CM，点的量不能小于3-4CM，粘胶的厚度在.5CM以上，这种方式用于稍厚的石材。直接粘贴对墙面要求也很重要，首先在混凝土墙面上如果有腻子，必须先把腻子铲掉，直接贴在混凝土墙面上。另外因为轻体墙的变形度大，粘胶后如果墙体变形，大理石也会发生变化，造成隐患。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）