

# 淄博博山出租静音发电机（800KW发电机出租）高低压配电柜

产品名称	淄博博山出租静音发电机（800KW发电机出租） 高低压配电柜
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	发电机出租:100-2000kw 发电机租赁:低噪音 柴油发电机出租:响应速度快
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大 科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

淄博博山出租静音发电机（800KW发电机出租）高低压配电柜 租赁发电机安装检测及停机注意事项 发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的间隙要均匀。

- 1、如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。
- 2、发电机出线盒内接线端头上打有U、V、W、N印记，不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。
- 3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

发电机的日常维护保养

- 1、忌防水过早或不放冷却水.柴油发电机组熄火前以怠速运转,在发电车出租,待冷却水温度降至60 以下,水不烫手,再熄火防水.若过早放掉冷却水,柴油发电机组机体在温度较高时突然受到冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹.防水时应将柴油发电机组机体内残留的水排出,一面其结冰膨胀,使机体涨裂.
- 2、忌随便选用燃油.冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,导致柴油发电机组的动力性和经济性能下降.顾冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油.一般要求柴油发电机组的凝点应低于本地当季气温7-10 .
- 3、忌用明火助燃启动.不能把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动.这样在启动过程中,外界的含尘空气就会不经过滤而直接吸入气缸内,造成活塞、气缸等零件的异常磨损,还会造成柴油发电机组工作粗暴,损害机器.
- 4、忌用明火烘烤油底壳.以免使油底壳内的机油变质,甚至烧焦,润滑性能降低或完全丧失,从而加剧机器磨损.冬季应选用低凝点的机油,启动时可采用机外水浴加温的方法来提高机油温度.
- 5、忌启动方法不当.冬季,有的驾驶员为能够快速启动柴油机,厂采用无水启动的非正常启动方法.这种做法会对机器造成严重损坏,应禁止使用.正确的预热方法是先将保温被罩在水箱上,打开放水阀,向水箱内连续注入60-70 的清洁软水,用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时,再关闭放水阀,向水箱灌入90-100 的清洁软水,并摇转曲轴,使各运动件

得到适当预先润滑,然后再行启动. 6、柴油发电机组忌低温负荷作业.柴油发电机组启动着火后,有些司机迫不及待的立即投入负荷作业.着火不久的柴油发电机组由于机体温度低,机油粘度大,机油不易充入运动副的摩擦表面,会引起机器严重磨损.另外,柱塞弹簧、气门弹簧和喷油器弹簧由于"冷脆"也容易断裂.故冬季柴油发电机组启动着火后,应以低中速空转几分钟,等冷却水温度达到60 时,再投入负荷作业.

淄博博山出租静音发电机(800KW发电机出租)高低压配电柜 公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。淄博博山出租静音发电机厂家直接供货价格优势明显价格优惠,诚实守信全心服务!耗油低,运行安全稳定可靠。立足华南地区面向全国从事柴油发电机组销售、租赁、提供发电机维修、零配件销售,产品范围: 30KW柴油发电机组, 50KW柴油发电机组, 100KW柴油发电机组, 120KW柴油发电机组, 150KW柴油发电机组, 200KW柴油发电机组, 250KW柴油起初阶段对高速铁路没有明文规定。