

# QB152型便携式注浆泵

产品名称	QB152型便携式注浆泵
公司名称	山东中贸能源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2350962 15206785170

## 产品详情

### QB152型便携式注浆泵

山东中煤QB152型便携式注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。ZMKJ006主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。山东中煤销售的注浆泵有单液的和双液的两两种形式。

气源压力MPa0.4-0.63

活塞行程mm100

出浆压力MPa 3.2 出浆量 30

质量Kg16

耗气量m<sup>3</sup>/min 0.28

往复次数次/min 15

通气管径 3/4

### QB152型便携式注浆泵选配件使用说明

1.将油壶串联在进气管路上，拧开油壶螺帽，加入润滑油，用螺丝刀拧紧油壶内的螺丝，然后倒转一个

不大的角度，以获得满意的润滑油量，再拧紧油壶螺帽。

2.压力表与压力表座之间为密封油液，通常不可拆卸。

3.压力表管接头接在巷道壁的注浆口上，在停止使用时应立即彻底清洗，必要时可卸下压力表座，清除积在膜片处的材料，清除时不得使用锋利工具损伤膜片。

4.在拆卸排浆管前，应先打开卸压阀卸压。

## 维修说明

拆除下法兰螺丝钉，抽出注浆缸，必要时拧下进浆帽。

1、将小活塞杆两端的螺母拧松，2、拆下小活塞杆。

3、拆除泵体和气缸间的螺栓，4、将泵体与气缸分离。

5、拧下气缸顶部的盖形螺母。

6、将活塞推到气缸最深处，7、从活塞上拧下传动杆，8、再拧下露出的控制杆。

9、再将活塞杆拧入活塞中几扣，10、将活塞部分从气缸中拉出。

11、检查活塞上的进气阀和排气阀，12、保证坚固整洁，13、密封可靠。两进气阀密封面与活塞平面的间隙一致，在3-4mm之间，进气阀杆无松动。

14、检查各部件的磨损和损坏情况，15、需要时更换。

16、彻底清除各部件的积垢，17、在相对运动的表面涂以润滑脂，18、再进行组装。

QB152便携式注浆泵煤安证型号叫做ZBQ27/1.5煤矿用气动注浆泵。

销售热线 15206785170

技术热 18660761513

服务电话 0537-2350962

TAX 0537-2369261

联系人 刘晓

旺旺号 zhongmeigk007