

9kw手推式汽油发电机组

产品名称	9kw手推式汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO10000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

9kw手推式汽油发电机组

以汽油发电机为例，旁通阀和限压阀在般状况下确实不必拆开修补，但若旁通阀内部的球阀与阀座呈现严峻磨损、限压绷簧弹力减弱或折断时，应拆开后进行查看。球阀与阀座的磨损较轻时，可在球阀与阀座之间涂上研磨液进行对磨；磨损较严峻时，可镜削或磨削座面，然后换或磨削阀面。球阀可用直径相同的钢球替代。旁通阀经过批改后要按原本的方位进行设备，设备结束后起动汽油机，从头对光滑油压力进行调整。

汽油发电机由许多的部件组成，有些部分大都知道是很重要的部件，养护的要点也放在这些部件上，可是也别忽视了些小细节，尽管有些部件不需求密切的关注，但守时的查看仍是得坚持。

9kw手推式汽油发电机组启动发电机组的要领有如下七点：

- 1、使机与传动装置脱离或将变速箱置于空挡位置。
- 2、将停车电磁铁、电器开关和机械操纵装置处于运转位置。
- 3、对于带全程式调速器的机，将油门置于略高于怠速位置(约700r/min)，而对于带两极式调速器的冷态车用机起动时，应将加速踏板踏到底并在起动电机啮合之前松开踏板。
- 4、为防止起动电机损坏，起动电机的啮合时间每次不得过30秒，连续二次起动时间间隔2分钟。
- 5、机油压表必须在起动后15秒内显示读数。
- 6、机冷起动时应缓缓增加转速，以确保轴承获得足够的润滑并使油压稳定。

7、在1千r/min怠速运转3~5分钟后方可逐步增加载荷运转。严禁机启动后立即加速加载运转。注意机怠速运转时间不许太长，否则会损坏机。

型号：TO10000ET

发电机参数

额定功率：9KW

备用功率：9.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192F

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 460CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：110kg

外形尺寸：700*530*540mm