

# 承德隆化县出租发电机 隆化租赁UPS电源

产品名称	承德隆化县出租发电机 隆化租赁UPS电源
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

发电机组的安装方法 1.确保柴油发电机组底座平稳的放置在基础上。如不平稳，可用楔子垫平，然后紧固。不平稳的安装会对机组造成意想不到的后果。

2.检查排气管已接至室外，并且确保有效直径不小于消声器直径。管子必须以合适的方式悬挂，绝不允许与发电机刚性连接检查波纹管是否正确地连接机组和排气系统。

3.按说明书要求认真检查冷却系统，并确认有足够量的进气通道。

4.依据随机资料，进行开机前的常规检查。

5.装好减震坐座、安装交流发电机，宁晋固定螺钉。

6.安装配电箱，固定好之家底脚螺钉。

7.按原记号随便你，链接所有导线。

8.装好机油压力表管接头及水温表，油温表，油温表感湿器。注意：防止仪表铜管折断。

9.装好直流发电机，调节器，蓄电池，并链接其导线。