

## 益阳西门子电机（授权）总代理商

产品名称	益阳西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

益阳西门子电机（授权）总代理商 换言之，通道 0 的设置适用于输入 0 到 7，通道 8 的设置适用于输入 8 到 15 带电更改机架号时亮起 接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 380 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 操作员控件和显示元件的位置 EXTF C1 C2 IM 460-3 INTF EXTF INTF EXTF IN EXTF X X1 X1 X2 X IM 461-3 X2 OUT IM 460-3 IM 461-3 461-XXXXX-XXXX 460-XXXXX-XXXX /(' ,3 & 扭; & 扭; 图 6-4 IM 460-3 和 IM 461-3 的操作员控件和指示灯的位置 接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 381 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-10 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 EXTF LED (红色) 出现外部故障时亮起 2DMU：电流 (2 线制传感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流，必须将 24 V 电源连接至 L+和 M 前连接器端子 根据所需的参比端位置，可使用内部或外部补偿 因此，务必先拆下前连接器再更换丝 外部备用电压可用 接口模块 6.1 接口模块的共性 S7-400 自动化系统模块数据 370 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 1 2 3 4 5 图 6-1 实例：带发送 IM、接收 IM 和端接器的组态 (1) 接收 IM (2) 端接器 (3) 接收 IM (4) 发送 IM (5) CR 接口模块 6.1 接口模块的共性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 371 电缆 分别提供了不同固定长度的预切割电缆，以连接各个接口模块 前连接器 X1 和 X2 线路 1 和线路 2 的连接器（输出） X1 = 上方前连接器；X2 = 下方前连接器 如果在通电模式下线路被中断，则 LED EXTF、C1 和 C2 不会亮起 在 CPU 处理完同一通道中的堆栈中断之前，不会登记此通道中的任何中断

[榆林西门子电机（授权）总代理商](#)