

# 广东清远西门子电机（授权）总代理商

产品名称	广东清远西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

广东清远西门子电机（授权）总代理商 在各章节中分别详细介绍了要重新量程卡所必须执行的步骤

机械环境条件 S7-400 模块的机械环境条件以正弦波振动的形式在下表中列出

将电池插到电源模块中时，会消除钝化层 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节 2 和字节 3 表格 B-3 SM 421；DI 16 x DC 24 V 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 模块内部电源电压故障 3 0 2

操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0

信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 458

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节 4 到字节 8 表格 B-4 SM 421；DI 16 x DC 24 V 诊断数据的字节 4 到字节 8 字节位含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#70：数字量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 459 字节位含义 字节 7 5 通道 7 错误 6 通道 6 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道 1 错误 0 通道 0 错误 字节 8 7 通道 15 错误 6 通道 14 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道 9 错误 0 通道 8 错误 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的字节 9 到字节 24 数据记录 1

含有特定通道的诊断数据，从字节 9 开始，直到字节 24 更多参考 STEP 7

手册深入介绍了在用户程序中为信号模块分配参数的原理，并叙述了可用来实现此目的 SFC 光缆

“强制”功能会使用用户定义的值覆盖变量(例如，存储器位、输出)小心 数据可能丢失或破坏

注意：内部补偿不如外部补偿 按规定使用 Siemens 产品 请注意下列说明：警告 Siemens

产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况 S7-400

自动化系统的所有组件均符合欧洲各适用标准的要求，前提是系统依照所有相应法规进行安装（请参见《安装手册》第 2 节和第 4 节）

[四川绵阳西门子电机（授权）总代理商](#)