

连云港西门子电机（授权）总代理商

产品名称	连云港西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

连云港西门子电机（授权）总代理商 下表的*后一列列出了在 STEP 7

中必须为“参比端”参数设置的特征

带电卸下或插入接口模块和/或其相关电缆可能会导致数据丢失或破坏 LED INTF、5 VDC、24 VDC 表格 3-2 LED INTF、5 VDC、24 VDC LED 颜色 含义 INTF 红色 出现内部故障时亮起 5 VDC 绿色 5 V

电压在容差限制内时亮起 24 VDC 绿色 24 V 电压在容差限制内时亮起 BAF、BATTF LED

带有一块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-3 BAF、BATTF LED LED 颜色 含义 BAF 红色

背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置 时亮起 BATTF 黄色

电池耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置时亮起 BAF、BATT1F、BATT2 LED

使用两块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-4 BAF、BATT1F、BATT2 LED LED 颜色 含义 BAF

红色 背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT1F 黄色

电池 1 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT2F 黄色

电池 2 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 2 BATT 位置时亮起 电源模块 3.4

操作员控件和指示灯 S7-400 自动化系统模块数据 48 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

背板总线的备用电压 备用电压由备用电池或通过外部电源提供给 CPU 或接收器 IM 无插槽规则 3.

再次接通电源模块 模拟量模块 5.7 模拟量模块的转换时间、周期时间、稳定时间和响应时间 S7-400

自动化系统模块数据 224 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 模拟量输出通道的转换时间

模拟量输出通道的转换时间包括传送内部存储器中的数字化输出值的时间及其数模转换的时间

RTD-3L：热敏电阻（线性，3 线制连接）（温度测量）Pt 100 气候型 Pt 200 气候型 Pt 500 气候型 Pt 1000

气候型 Ni 100 气候型 Ni 1000 气候型 Pt 100 标准型 Pt 200 标准型 Pt 500 标准型 Pt 1000 标准型 Ni 100 标准型

Ni 1000 标准型 A 数字化模拟值在“温度范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 从 RUN 到

STOP IM 切换到 STOP 模式 位号是通道号 更换故障风扇后，只要风扇一达到所需的速度便

会自动复位该故障

[湛江西门子电机（授权）总代理商](#)