

## 岳阳西门子电机（授权）总代理商

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 岳阳西门子电机（授权）总代理商                                |
| 公司名称 | 浙江湘优自动化科技有限公司                                  |
| 价格   | .00/个                                          |
| 规格参数 | 西门子PLC:西门子伺服电机<br>西门子触摸屏:西门子电缆<br>西门子变频器:西门子模块 |
| 公司地址 | 浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）                      |
| 联系电话 | 15355512623 15355512623                        |

## 产品详情

岳阳西门子电机（授权）总代理商 表格 7-6 在 IM 314 上设置地址区 I/O 区域地址 开关位置 0 = 关，1 = 开 左侧的前两个开关与此不相关 备用电池的功能

如果已安装了备用电池，则当电源供电模块关闭或者供电电压过低时，参数设置及存储器内容（RAM）将通过背板总线备份到 CPU 及可编程模块 1 +24 V L+ QI MANA 0 V M UISO RL 图 5-20 将负载连接到隔离 AO 的电流输出 L+：24 VDC 供电电压接线端 QI：模拟量输出电流 MANA：模拟电路的参考电位 M：接地 UISO：MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 机壳接地 参见 将负载/执行器连接到模拟量输出 (页 248) 模拟量模块 5.16 将负载/执行器连接到电流输出 S7-400 自动化系统模块数据 252 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.17 模拟量模块的诊断功能 可编程和非可编程诊断消息 我们将诊断消息区分为可编程诊断消息和非可编程诊断消息 在 STEP 7 中的“输出类型”参数中对输出电路进行组态 OB 具有不同的缺省优先级，如果同时调用多个 OB，则通过优先级会决定首先执行哪个 OB 以及可中断其它 OB 的 OB ... E5D4H 开始信号下溢，并输出 8000H 本节包含常规信息，此信息通常适用于下文所述的传感器的所有连接选项 文档，可在“服务与支持”中通过搜索功能查找 如果在 STEP 7 中没有设置任何参数，系统将使用缺省值 可在安装手册中找到如何更换丝的说明

[山东淄博西门子电机（授权）总代理商](#)