

# 广东省潮州西门子PLC代理商

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 广东省潮州西门子PLC代理商                 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司总部              |
| 价格   | .00/件                          |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15021292620 15021292620        |

## 产品详情

广东省潮州西门子PLC代理商 广东省潮州西门子PLC代理商

广东省潮州西门子PLC代理商广东省潮州西门子PLC代理商广东省潮州西门子PLC代理商

## 三菱PLC常见故障排除及处理

BATT VD亮起。

当红色LED亮起时，意味着plc中锂电池的寿命快结束了，需要尽快更换新的锂电池，避免PLC中的程序自动消失。如果更换新锂电池后LED仍然亮着，可能是CPU板有问题。

电源指示灯闪烁。

如果电源灯闪烁，可能是24 端子对通信端子短路。此时，需要拔出24端子的接线。如果指示灯正常，需要检查接线。如果指示灯仍然闪烁，可能需要检查PLC中的电源面板。

程序灯闪烁

当红色LED灯闪烁时，可能是程序回路不合理的情况、参数设置错误、存在干扰引导等。可以用手持写入器FX-20P-E检查D8004，然后根据D8004的内容检查D8060~D8069。

前面板上的电源指示灯不亮。

1)主机、I/O扩展底座、I/O扩展模块、专用模块正面有POWER LED指示灯。

2)主机开机时，绿色LED亮起。如果主机开机后指示灯不亮，需要拔掉24端子的接线。如果指示灯正常亮，说明FX2的DC负荷过大。不使用FX2的24端子的DC电源，使用另一个DC24V电源。如果24端子接线拔掉后指示灯仍然不亮，可能是PLC内部保险丝烧坏了，需要更换保险丝，检查保险丝的原因。

三菱plc FX1N-60MR-001的ERR灯通电后闪烁，输入X0灯一直亮着。

ERR灯闪烁可能是用户程序丢失造成的，所以网上三菱plc编程软件发现程序紊乱。执行内部清除命令并重新传输程序。再次打开可编程控制器，结果，电源灯打开，运行灯打开，错误灯关闭，X0输入打开。因此，我们检查了X0电路，发现X0对应的光耦后级连接点的PCB走线与大面积覆铜地线之间有污垢。清洗后，我们打开测试机，一切正常。

广东省潮州西门子PLC代理商

广东省潮州西门子PLC代理商