

欧瑞变频器启动后电机不转怎么办？

产品名称	欧瑞变频器启动后电机不转怎么办？
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	欧瑞变频器:维修 全国:联系我们维修 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

电机不转

电机转向错

电机转动但

不能变速

电机转速太

高或太低

电机转动

不稳

电源电压是否加上？

是否正常？

以V、W三相输出是否正常？

电机是否堵转？

面板有无故障显示？

UV、W接线是否正确？

频率给定电路的接线是否正确？

运转方式设定是否正确？

负载是否过大？

电机额定值是否正确？

传动比是否正确？

大输出频率值是否正确？

检查电机端子间压降是否过高？

负载变动是否过大？

电源是三相还是单相？

是否缺相？

电机故障

接通电源；

检查接线；

断电再上电；

减小负载；

按附表 1-1检查

纠正接线

改正接线；

改正设定；

减小负载

检查电机铭牌数据：

检查变速机构；

检查设置；

检查V/F特性值

减小负载：

减小负载变动，增加容量；

单相电源输入应加电抗器

学习