

衡水武邑县租赁ups电源 武邑县出租大型发电机

产品名称	衡水武邑县租赁ups电源 武邑县出租大型发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

ups应尽可能的避免短路、过载、超压等容易引起危害性的事件发生。应严格按照使用说明或操作规程守则进行安装接线和使用，不要随意打开机箱，有了故障不要轻易调整电路中的可调器件，应请专业技术人员或厂家的专业维修人员来维修，以避免故障的扩大或复杂化。

长期处于浮充状态下的电池应定期作一次完全充放电，一般每隔2~3个月进行一次，以避免电池由于长期处在浮充状态而内阻增大。同时还要注意[蓄电池](#)不要过度放电，以免损害蓄电池。UPS适合接阻性或容性负载，应避免接感性负载，如打印机、绘图仪等负载。因为感性负载的启动电流是正常额定电流的4~7倍，会给UPS造成瞬间超载。因此建议用户在停电时尽量不要使用打印机等外部设备。

更换阀控式铅酸蓄电池组时应尽可能按原型号配备，如不能配相同型号的电池，可用其他品牌的代替。但要注意如下几个问题确认该电池与原电池的电压是否相等，外形尺寸是否满足安装要求。电池容量应严格按照电池生产厂家提供的电池放电特性曲线或电池放电功率表格而选取。若按电池放电特性曲线选择，一定要参照大电流放电曲线，以确保电池适应短时间大电流放电特殊要求。当UPS的电池组不需要独立电池房间时，一定要选用全密封免维护的电池。在投入使用前应核实极性，并做一次完全充放电，以活化极板。UPS不要带负载启动。系统加电启动的顺序如下：合上电源总开关；接通UPS电源；接通外设和主机电源