

焦作发电机出租租赁公司（焦作租赁UPS电源）负载箱测试中心站

产品名称	焦作发电机出租租赁公司（焦作租赁UPS电源） 负载箱测试中心站
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	康明斯:焦作发电机出租 康明斯:胶州租赁UPS电源 康明斯:胶州租赁负载箱测试中心
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

《焦作租赁发电机 焦作UPS不间断电源租赁 焦作租赁负载箱测试中心 欢迎你
功率：100-2000kw发电机组》

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：

起动前的准备工作：

- 1、机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；
- 3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可启动；
- 4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；

10、将励磁电阻置于*大的电阻位置，并将送电开关断开。

起动和运行操作：

- 1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；
- 5、当发电机起动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
- 8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到 $380\text{V} \pm 10\text{V}$ ，频率应达到 $50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$ 。