

武隆人行通道闸安装电话

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 武隆人行通道闸安装电话 |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/套 |
| 规格参数 | 产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场 |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号 |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838 |

产品详情

通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。 7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。 8：闸机开闸后很长时间不关闸 8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。 9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。全自动静音全高平移翼闸采用高精铸造机芯，此款机芯是在国外主流全高平移翼闸的基础上，采用的ARM控制技术，采用工业级的控制处理方式来完成的一款全新的产品，具有运行过程中无噪音，运行平稳，无机械磨损，使用寿命长等特点，整个产品运行过程中启动与停机时都非常平稳，能快速实现制动锁合，是结合多路多级传感器而实现的静音全自动高速平移全高翼闸，已在监狱等机构成功大量应用。武隆人行通道闸安装电话 速通摆闸具有语音提示，闸机正常通行，会有语音提示，有亲切感，可以变换提示模式。消防模式，闸机接收到消防模式信号，闸机自动进入消防模式状态，适合人员紧急疏散，中途不会随意关闸，断电闸门自动打开，符合消防功能要求，通讯方式，485通行和网络通讯，闸机连接电脑，可以远程操作，远程设置，有网络就能实现远程操作，兼容安卓和苹果系统，省事又省心。