

广西桂林西门子电机（授权）总代理商

产品名称	广西桂林西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广西桂林西门子电机（授权）总代理商

如果在更换丝时未卸下模块的前连接器，可能会遭到而受到人身伤害

参见图“模拟量输入/输出通道的周期时间”下图说明了此类连接的方式 字节 0 和 1 表格 B-1

诊断数据的字节 0 和 1 字节 位 含义 字节 0 7 模块中的参数错误 6 无模块参数 5 缺少前连接器 4

无外部辅助电压 3 通道错误 2 外部错误 1 内部错误 0 模块错误 字节 1 7 0 6 0 5 0 4 通道信息可用 3

模块类型(请参见“模块类型代码”表) 2 1 0 信号模块的诊断数据 B.2 诊断数据字节 0 和 1 的结构和内容

S7-400 自动化系统模块数据 456 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 模块类型 下表列出模块类型

ID(字节 1 中的第 0 位到第 3 位) 过程映像区 数字量输入和输出模块的信号状态会输入到 CPU

的过程映像中 前连接器 X1 和 X2 线 1 和线 2 的连接器(输出) X1 = 上方前连接器; X2 = 下方前连接器

接口选择器开关 表格 7-3 开关位置: IM 463-2 的接口选择器 开关设置 含义 C1 ON 只使用接口 C1

本节包含常规信息, 此信息通常适用于下文所述的负载和执行器的所有连接选项 说明 本产品必须依照

NEC (美国国家电气规程)的规定来安装 处置不正确可能导致危险物质泄露

例如, 可在调试期间使用“强制”功能, 以便即使用户程序中的逻辑操作不为真(由于在输入

处没有接线), 也可将某些特定的输出设置成“ON”状态, 并持续任意时间长度

[鄂尔多斯西门子电机（授权）总代理商](#)