

北京UPS不间断电源租赁（北京租赁）负载箱测试中心

产品名称	北京UPS不间断电源租赁（北京租赁）负载箱测试中心
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	华为:北京UPS不间断电源租赁 华为:北京租赁UPS电源 华为:北京负载箱租赁
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

《北京UPS不间断电源租赁 北京租赁负载箱测试 发电机组租赁功率“ 200-2000kw

”》机组启动前的准备：

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂；
- 5.柴油发电机组第一次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

启动：

- 1.合上控制箱内的保险后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因数后，再次启动；
- 2.启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。

运行：

- 1.机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等；
- 2.通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min，怠速

时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件；

3.检查机组油路、水路及电器的渗漏情况；

4.检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动；

5.观察机组各种保护和监视装置是否正常；

6.当转速达到额定转速，起空载运行的各项参数稳定后，合闸供电；

7.检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障；

8.机组运行时严禁超载。

正常停机：

停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行3~5min停机。

紧急停机：

1.发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机；

2.紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速推倒停车位置。

保养事项：

1.柴油机滤芯更换时间为300H；空气滤芯更换时间为每400H；机油滤芯第一次更换时间为50H，以后为250H。

2.机油第一次更换时间为50H，以后机油正常更换时间为每250H。