

# 单片锯 单片锯 金华中宏

产品名称	单片锯 单片锯 金华中宏
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

### 单片锯

5)加工前操作者必须按待加工木料的厚度将机床调整到相应的位置，禁止将木料厚度误差大于2mm的工件送入，以防压辊压不住工件，红外线单片锯，使工件被锯片弹回造成伤害。

(6)禁止将弯曲料（弯曲量在2mm以上）和短料(小于200mm)送入，以避免木料卡在压辊之间造成人员的伤害和机械的损害。轻微弯曲的木料应将拱面向上放入。

(7)严禁修边。

### 四、紧急情况处理

如果操作者在起启动机床或在工作中发现机床有异常响声、震动或发生木料卡住以及操作者失误发生危险时应立即按下按钮盘上急停按钮（或锯座左侧急停按钮），待机床完全停止后关闭总电源再进行检查并排除故障。操作者在工作前应将按钮盘调整到合适位置，以便在紧急情况下能够迅速处理。

### 单片锯

(9)定期检查电气设备时，要及时处理所有松动或烧坏的电气配件。检查或维护机床时，需关闭电源总开关，并有人留守电源总开关，以确保检修人员的安全。

(10)穿防护服，防护服必须整洁，无易刮拉的杂赘，袖口必须紧口，马氏单片锯，前胸腹有防护层。

(11)戴防护镜，防止飞屑打入眼睛。

(12)戴安全帽，禁止长发、散发上岗操作。

(13)禁止带手套操作

(14)操作人员必须是神智清醒健全的人，有精神疾病和服过含有抑制或兴奋成分的人员不能上岗操作，严禁酒后上岗。

## 单片纵锯机的安全防护装置

### 二、单片纵锯机安全总则

(1)操作人员在调试和操作前必须仔细阅读本说明书；

(2)操作人员必须了解机床上所有安全指导和危险提示标贴的意思。

(3)操作人员在使用机床前必须正确安装所有安全防护装置，保证在安全的条件下工作

(4)安全装置只有在关闭了机床总电源情况下才能换锯片和各种维护工作。

(5)只有当所有的安全装置都处于正常的工作条件下才能去操作机床，单片锯，操作人员在取放工件时都不能让身体的任何部位进入机床的保护罩区域内。在机床启动前，要确保没有人会因机床的启动而遭受伤害。

(6)每一次轻微的错误或过失都须引起足够的重视，并要检查机床至少一次。

(7)运输，安装，调试和维修等所有工作只能由相关的人员担任。

(8)对机床电气的安装，单片锯，检修，必须由那些具有相关知识水平，并熟悉机械传动领域的电气技术人员担任。

单片锯-单片锯-金华中宏由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（[www.jhqj.cn](http://www.jhqj.cn)）是从事“销售：木工机械及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢荣。