

乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商

产品名称	乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商 R-3L：电阻 (3 线制连接) 300 600 6000 (5000) A
数字化模拟值在“电阻测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 EXT F LED (红色)
出现外部故障 (线路故障，例如模块尚未完成初始化过程，CC 电源关闭时除外) 时亮起 5 VDC (绿色)
ER 中的电源正常 表格 5-39 模拟量输入模块的反应随数值范围内的实际模拟值而变化 测量值范围 输入值
LED (EXT F) 诊断 中断 额定范围 测量值 --- 过冲/下冲范围 测量值 --- 上溢 7FFFH 亮起 1 生成条目 1
诊断中断 1 下溢 8000H 亮起 1 生成条目 1 诊断中断 1 超出编程限制 测量值 -- 硬件中断 1 1
仅针对具有诊断功能的模块，并且取决于参数设置 数值范围对模拟量输出模块的影响
模拟量模块的反应由数值范围内的实际输出值确定 7FFFH，完成 POWER ON 后的个转换前或对模块
完成编程时 3. 再次接通电源模块 词汇表 S7-400 自动化系统模块数据 504 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 替换值
替换值是指在信号输出模块出现故障时输出到过程的值，或在用户程序中用于替代过程值的值
机架的设计 机架由以下元件组成： 固定轨，带有用于固定模块的螺栓和用于安装机架的横向沟槽
塑料部件，在将模块旋转到位时还可起导向作用 背板总线、I/O
总线和带有总线连接器的通讯总线(根据需要) 局部接地的连接 下图给出了机架(UR1)的机械配置
总线段应在总线上未接地运行 1 到 5 V ± 10 V B 2DMU：电流 (2 线制传感器) 4 到 20 mA D
要为传感器提供电流，必须将 24 V 电源连接至 L+和 M 前连接器端子
因此，务必先拆下前连接器再更换丝

[广东阳江西门子电机（授权）总代理商](#)