

帝比艾斯机电 履带驱动减速机 大连减速机

产品名称	帝比艾斯机电 履带驱动减速机 大连减速机
公司名称	帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭望江路32号5幢103室
联系电话	18912797360 18912797360

产品详情

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，斜齿轮减速机，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，履带驱动减速机，在现代机械中应用极为广泛。

减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备，R系列减速机，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速的效果，大小齿轮的齿数之比，就是传动比。

我们怎么来利用机油来运行好咱们的减速机呢？

一、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。

二、新发出的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。

三、卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在工作条件恶劣，环境温度处于高温时可采用循环润滑。

减速机的维护：

不同的润滑油禁止相互混合使用。油位螺塞、放油螺塞和通气器的位置由安装位置决定。

油位检查：

1、切断电源，防止触电。等待减速机冷却；2、移去油位螺塞检查油是否充满；3、安装油位螺塞。

油的检查：

1、切断电源，大连减速机，防止触电。等待减速机冷却；2、打开放油螺塞，取油样；3、检查油的粘度指数：如果油明显浑浊，建议尽快更换；4、对于带油位螺塞的减速机：检查油位，是否合格；安装油位螺塞。

帝比艾斯机电(图)-履带驱动减速机-大连减速机由帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司提供。帝比艾斯机电(图)-履带驱动减速机-大连减速机是帝比艾斯（苏州）机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高女士。