

石家庄出租发电机 出租100千瓦至2000千瓦发电机 租赁发电机

产品名称	石家庄出租发电机 出租100千瓦至2000千瓦发电机 租赁发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/天
规格参数	品牌:三菱 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

石家庄出租发电机 出租100千瓦至2000千瓦发电机 租赁发电机 启动柴油发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱离离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。

- 2、柴油发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。
 - 3、柴油发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。准备并联运行的柴油发电机必须都已进入正常稳定运转。发电机两根线怎么接
- 1、发电机一端是火线，另一端搭铁引线零线。一般发电机的几根引线或接线柱都有规定标记

，在维护保养发电机以后，发电机的接线必须按标记正确连接。 2、当发电机引出线或接线柱没有标记，或标记不清，或忘记标记的意义时，可采取下列方法识别搭铁引线：打火试验法。

- 3、当发电机正常运转时，分别用一根引线与其他各根引线划擦，

如果某一根引线与其他两根引线划擦时都有火花发生，则该根引线就是搭铁线，其他引线则为火线。以上内容是对“发电机两根线怎么测量，两根线怎么接”的介绍 石家庄出租发电机 出租100千瓦至2000千瓦发电机 租赁发电机