

德国SIEMENS西门子泰州授权代理商

产品名称	德国SIEMENS西门子泰州授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

德国SIEMENS西门子泰州授权代理商

硬件组态完成，编译通过后要将硬件组态下载到 WinAC RTX。下载前，先通过图5所示 WinAC RTX 操作面板启动 WinAC RTX (CPU ? Start Controller)，再通过 Set PC/PG Interface 设置 Step 7 与 WinAC RTX 通信的接口。通常会遇到图15中的标识 1 -> 5 所示的5种情形。情形1和情形2为直接连接编程，使用多，建议初次使用 WinAC RTX 时选用其中之一进行编程。情形3、情形4、情形5为三种情况的路由编程，只在复杂系统或某些特殊情况下使用，建议初次使用 WinAC RTX 时可忽略。

图15

情形1：Step 7 与 WinLC RTX 安装在同一 PC 上，Step 7 通过 PC 内部的 SoftBus 与 WinLC RTX 通信。Set PC/PG Interface选择 PC internal(local)，如图 16 所示。

图16

情形2：Step 7 与 WinLC RTX 安装在不同 PC 上，Step 7 与 WinLC RTX 的 SubModule 网络相连 (PROFIBUS 或 PROFINET)，如同连接 S7-300/400 的集成通信口。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的通信卡和通信协议。例如，使用工业以太网和 TCP/IP 协议，如图17 所示。

图17

情形3：Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上，Step 7 与WinLC RTX 所在 PC Station 上的 PROFIBUS CP 连接(PC Station 上需要安装SIMATIC NET)。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的PROFIBUS通信卡和通信协议，Step 7 经由 PC Station CP 的路由，再通过 SoftBus 与WinLC RTX 通信。

情形4：Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上，Step 7 与WinLC RTX 所在 PC Station 上的 工业以太网 CP 连接(PC Station 上需要安装SIMATIC NET)。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的工业以太网通信卡和通信协议，Step 7 经由 PC Station CP 的路由，再通过 SoftBus 与WinLC RTX 通信。