

滚轮架减速机厂 滚轮架减速机 桥星减速机

产品名称	滚轮架减速机厂 滚轮架减速机 桥星减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

焊接滚轮架本身运行的线速度比较慢，滚轮架减速机，它对于传动部件的减速机必须具备以下机电要求

- 1：输出为空心轴输出，带圆形输出法兰。空心轴输出是为方便安装，圆形法兰是为了减少与工件，这样可以减少滚轮直径和成本。
- 2：减速机的速比要大，一般均为VF系列蜗轮蜗杆减速机和微型摆线减速机组成，它是通过变频器一拖二，带动电机，可以达到1到10倍的变速范围。
- 3：2T~600T可调式机调式、可调式焊接滚轮架的一般采用0.18千瓦到2.2千瓦的组合式减速机，我们叫做VF+WB系列滚轮架减速机。也就是强珠减速机+浙江汇鑫传动的减速机。
- 4：低速低频率大扭矩，这个是滚轮架减速机的特点，往往很多的电机均在低频率运行容易烧坏电机。电机需要特殊工艺制作。

JB滚轮架专用减速机安全操作规程

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求:工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，JB滚轮架减速机，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处温度不允许高于75度，否则就有橡

胶轮损坏的可能。

- 5、使用时，滚轮应全面接触工件，严禁焊缝或尖锐部位接触。同时，吊放工件时，JA滚轮架减速机，严禁撞击滚轮，以防滚轮或其他部件损坏，在设备未固定的情况下，大力撞击很可能导致整机颠覆。
- 6、调试滚轮架在启动时由低速逐渐调至高速，变换转向时，电机停止后，才能进行转换，否则容易造成电机烧毁。运转时，严禁人机分离，工件旋转半径范围内严禁站人。
- 7、为保证设备的使用性能，在使用前各传动部件应加足润滑油，设备填写日检检修记录表。整机使用一段时间后应定期检查，并填写检修记录表。
- 8、设备使用三相380V交流电源。电源进线须经过空气开关，以便安全操作。设备调试时，接通电源，按下启动按钮，观察主动轮转动情况。速度调节是否正常。若有异常，应立即断电，查找原因。排除故障后方可再通电试机。
- 9、使用前检查并清除本设备上的障碍物，滚轮架减速机厂，并需有专人使用和保管。滚轮架(橡胶轮)勿接触油类和火种。

型号、规格及表示方法：

规格有：JB1、JB2、JB3、JB4、JB5、JB6、JB7

表示方法：

JB2-1239-BL1/35-2.2KW/4P- ϕ 50-Y

说明：JB2-减速机型号，1239-减速机的中速比，BL1/35- L09/35-配置摆线减速机为BL1速比为35

2.2KW-输入电机2.2KW，四级， ϕ 50-输出轴中心孔，Y-右侧安装型式

减速机的润滑：

- 1、 减速机的润滑、冷却采用的是油池润滑、自然冷却。

润滑油选用中级牙齿轮油N320(或VG320，Mo-bi1632)

- 2、 轴承的润滑

采用飞溅润滑，轴承的润滑油品种与齿轮润滑油品种相

滚轮架减速机厂-滚轮架减速机-桥星减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。桥星减速机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米，联系人：胡经理。