

海东SANTKA ups电源C10K RACK+C-RACK BP B0916操作规程技巧

产品名称	海东SANTKA ups电源C10K RACK+C-RACK BP B0916操作规程技巧
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

海东SANTKA ups电源C10K RACK+C-RACK BP B0916操作规程技巧

在城市轨道交通中，通信、信号、综合监控、乘客信息系统以及智能终端等作为重要负载，高可靠的UPS供电系统是的基础性运营条件。

轨道交通行业控制中心、信号系统等关键应用场景，山特量身定制的轨交版 CASTLE 3C3 Pro ISO 15kVA-100kVA UPS 产品，标配防尘网，并优化防尘设计，以减少设备内部积尘。同时，PCBA三防喷涂提升了产品的防盐雾防腐蚀能力，使产品更适用于地铁恶劣的应用环境。

针对车站内自动售票机、闸机、门等终端设备分散、运维难等问题，山特灵霄系列 PT 3000 1-20K UPS 通过网卡将独立 UPS 接入网络，通过统一平台监测 UPS 生命周期内各参数的运行状态，并利用手机等终端设备，对部署于不同地点的 UPS 进行远程监控。

推进地铁智慧站点建设，需为地铁打造“大脑”，为乘客提供便捷、安全服务。山特灵聚 2.0 微模块产品，快速部署，灵活扩容，保证站内计算资源的快速交付和统一管理，赋能轨道交通智能化建设新模式，优化公众出行体验，帮助客户实现项目建设成本与运营收益平衡。

电气安全

1. 上电前，请确认已正确接地，并检查配电线路和电池极性的正确性；
2. 电池保护装置需配置额定规格的过流保护断路器；
3. 当UPS需要移动或重新配线时，必须保证UPS完全关机，并将输入空气开关和电池开关断开，否则输出端仍可能带电，有触电的危险；
4. 为确保安全及产品性能，请使用山特的附加装置和附件；
5. 客户端在连接UPS前必须在配电系统中安装额定规格值的四极过流断路保护装置，断开所有的输入线路，以防有危险。

电池安全

1. 蓄电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS

工作正常，并保证足够的后备时间；2. 蓄电池的更换和维护只能由具备蓄电池知识的被人员来进行，必须使用相同类型和型号的蓄电池，且数量必须相同；3.

蓄电池存在危险和短路电流危险。为避免触电伤人事故，在更换电池时，拆包装检查1. 打开包装，包装内应有：1) UPS主机一台。2) 随机附件，包括使用手册、环保信息卡、测试报告、单输入短接线和门锁钥匙。2. 检查UPS是否在运输中损坏，如发现损坏或部件缺少，请勿开机，立即联系承运商或经销商。图一：剪掉打包带，移除木箱上盖板。图二：将木箱侧板与前后板之间的插舌掰直，然后移除侧板和前后板。图三：拆下包装材料。图四：拆除固定在机柜前后的L型角铁。图五：将斜坡板放置在栈板前面。图六：将机柜沿斜坡板推下，然后移到终安装地点。TG500后备式 TG1000后备式 BOX600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式 MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型 C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K (2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD) C3KS (2021 LCD) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS C1KR (2021版) C1KRS (2021版) C2KR (2021版) C2KRS (2021版) C3KR (2021版) C3KRS (2021版) C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组 USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K EPO 3C15/20KS EPO 天津彩虹蓄电池 天能蓄电池 天瑞博蓄电池 通力源蓄电池 万安蓄电池 万松蓄电池 万心蓄电池 VAT威艾特蓄电池 维谛蓄电池 炜业通蓄电池 文隆蓄电池 沃里克蓄电池 西恩迪蓄电池 希特比蓄电池 喜六通蓄电池 翔特蓄电池 昕能蓄电池 新太蓄电池 鑫星蓄电池 星怡蓄电池 雄狮蓄电池 熊猫蓄电池 旭宵蓄电池 阳光蓄电池 银泰蓄电池 银鑫蓄电池 英飞科电蓄电池、

[乌兰察布市山特ups电源C6KS RACK详细安装手册](#)