

孝感生产颗粒包装秤粮食自动定量包装秤

产品名称	孝感生产颗粒包装秤粮食自动定量包装秤
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

孝感生产颗粒包装秤粮食自动定量包装秤颗粒包装秤的使用操作方法。1.使用前，请先拆下底板上的两根螺丝。2.插上电源，打开机器侧边的开关，电脑控制面板指示灯亮，机器发出“滴—”的提示音，按下放料键，机器将自动清零进入待机状态。3.将需要分装的颗粒物料倒入料桶中，按控制面板上的加/减键设定你所需要的包装重量。4.设定速度控制面板上的“快、中、慢”来选择您所需要的速度（视物料的颗粒大小来选择合适的速度）。5.速度选择后，按控制面板上的开始键，机器进入全自动状态，自动连续定量分装。6.在进行分装时，需要暂停或物料已分装完成，可按停止键，使机器处于停止待机状态。7.定量包装的包装数量将在“数量”栏显示，如需清零显示数值，可按清零键或重新开关机一次。8.要清理机器内部的物料时，请按住放料键5秒不放，机器将进入放料状态。9.分装完毕，长时间不用时，请关闭电源开关。孝感生产颗粒包装秤粮食自动定量包装秤正确的操作包装机，既能保证包装机有效的工作，也能保护包装机不受不当操作损坏，延长使用寿命。