

聊城东昌府区出租ups24小时不间断电源 聊城租赁发电机

产品名称	聊城东昌府区出租ups24小时不间断电源 聊城租赁发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

聊城长期出租发电机 大型静音发电机 发电车 ups 同期无压投入---闭锁同期检查继电器

同期试验位---将断路器操作回路断开，只发合闸脉冲不合闸，之所以能合闸是在同期装置后面加入了一个继电器（一般用在设备大修后或新机试车时才用，用以校验准同期合闸的准确性。）

DEH申请同期投入--DEH准备就绪，可以接受同期装置的调速功能，准许同期装置投入

启动同期---投入同步表，当条件满足时自动同期合闸 STK—同期闭锁开关（有压断开、无压投入）

1STK---同期转换开关（粗调—调整发电机电压频率与系统大体一致不投入同期表去AVR调压，去DEH调

频、断开、细调---投入同期表进行同期检测)

5、操作步骤：(发电机解并列主变中性点接地刀闸必须在合位) a、确认发电机已在额定转速

b、确认励磁系统良好，为AVR控制 c、合上灭磁开关FMK

d、点击励磁调节器中“起励”按钮，发电机开始建压（#1机设置为升压至40%，#2机设置为升压至90%）

e、点击励磁调节器中“增磁”按钮，将发电机电压升至规定值

f、核对空载励磁参数正常（995A、196V）

g、检查发电机定子三相电压平衡、三相定子电流为零 h、检查同期无异常信号

i、点击同期控制中“同期工作位” j、点击同期控制中“同期电压投入

k、点击同期控制中“DEH申请同期” l、点击DEH画面中“同期允许”

m、确认发电机电压、频率与系统基本一致 n、点击同期控制中“启动同期”

o、检查发电机出口断路器合闸信号发出 p、复位DCS开关闪光