

聊城茌平出租ups不间断电源 茌平租赁发电机

产品名称	聊城茌平出租ups不间断电源 茌平租赁发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

茌平长期出租发电机 发电车 ups 检查发电机自动与系统并列，发电机出口主开关在合闸位置
r、点击同期控制中“启动同期”、“同期电压投入”、“同期工作位”以此将按钮复位
s、检查发电机三相电流平衡，调整发电机无功，保持发电机机端电压恒定。二、励磁系统操作
1、励磁调节器就地

就地增磁 就地减磁 就地建压 就地逆变

切投 A主 B主 开关

PSS控制开关 置主开关 工控机

A套交流电源、B套交流电源、A套直流电源、B套直流电源、工控机电源、开入电源

辅助电源、加热器电源、灭磁开关电源、风机电源1A、风机电源1B、风机电源2A

风机电源2B、风机电源3A、风机电源3B

切投切投切投

FLZ1脉冲控制 FLZ1脉冲控制 FLZ1脉冲控制 2、操作项目主要包括（开机时）

- a、检查整个励磁系统备用良好，励磁变良好，温控电源（风机）已送电
- b、合上功率柜中交流输入刀闸、直流输出刀闸
- c、检查工控机电源在合位、工控机在“开”位（一般停机时工控机不停电）
- d、合上A套交流电源、B套交流电源、A套直流电源、B套直流电源、开入电源、辅助电源、灭磁开关电源、风机电源1A、风机电源1B、风机电源2A、风机电源2B、风机电源3A、风机电源3B
- e、双击励磁调节器电脑上OPC待缩小后，双击client.exe（因工控机一直运行，此步骤只在工控机停电情况操作）
- f、切换励磁调节器柜内调节器转换开关至“A主”位置，检查调节器显示中A为主套，B为从套
- g、切换励磁调节柜内FLZ1脉冲控制至“投”位 h、切换励磁调节柜内FLZ2脉冲控制至“投”位
- i、切换励磁调节柜内FLZ3脉冲控制至“投”位 j、检查起励电源良好