

# 聊城东阿出租ups不间断电源 东阿租赁发电机

产品名称	聊城东阿出租ups不间断电源 东阿租赁发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

东阿出租发电机 发电车 大型静音发电机 ups 只有接入电网，才能发电，把电能输送给我们的家庭使用。相反，如果不并网(也叫断线)，发电机就无法发电，更不用说输送电能了。无论是接入电网还是断开电网，都是通过发电机的出口开关完成的。

发电机并网是通过关闭发电机出口开关，将发电机与电网(也可以认为电网只是很多需要用电的用户)连接起来，使电能不断送出。发电机并网有三个条件:发电机的频率、电压、相位必须与电网一致，才能并网发电。(三个条件与同期完全相同；有一点偏差，但在允许范围内称为准同步。如果解决后不想发电，我会通过插座开关的打开将发电机从电网上断开。这就叫解。当我想发电时，我会同时打开，这就是所谓的并网。

发电机为什么要接入电网？

答:由于停电，发电机组运行产生的电力将继续通过电网接口供应，因此需要接入电网。

什么是发电机并网？

答:所有发电机组都有并联柜。这是用两台或两台以上的发电机组并联，再与市政电网并联，使所发的电与电网的电相同。这个过程被称为电网。

三.发电机并网条件。

并网发电机是指发电机同步并入电网，向电网输出电能。

发电机并网的四个条件。

1.发电机频率与系统频率相同。

2.发电机出口电压与系统电压相同，其大误差应在5%以内。

3.发电机相序与系统相序相同。

4.发电机电压相位与系统电压相位一致。

当满足上述四个条件时，可合上并网开关，将发电机组并入系统运行。