

# 碳化硅换热器 金顺化工 碳化硅换热器销售

产品名称	碳化硅换热器 金顺化工 碳化硅换热器销售
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

## 产品详情

### 换热器零件组装和设备安装时的注意事项

- 1、 吊装时要注意设备的。
- 2、 向垫片槽粘接垫片时，应确保垫片上和板片的垫片槽内没有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物，以免损坏密封，引起泄露。
- 3、 拧紧螺栓时用力要均匀，并不断地测量两压紧板内侧的距离，保证两压紧板间平行度偏差不大于3 mm.夹紧到规定尺寸并且达到相应的平行度，以免垫片压偏或滑出垫片槽。同时，一边夹紧一边细查，观察是否有垫片、板片发生错位等现象。

### 换热器的压力试验：

- 1、 换热器安装前应进行耐压试验和气密性试验。当发现设备有损伤或在现场作过局部改装时，应进行耐压试验；换热器安装后再与系统一起进行的气密性试验。
- 2、 检修后的换热器应作耐压试验及气密性试验。如果现场条件不允许进行耐压试验，经使用单位技术总负责人批准，允许以工作压力下的泄漏性试验代替。换热器压力试验的试验压力和试验方法按有关规范规定。

换热器是一种在不同温度的两种或两种以体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。换热器行业涉及暖通、压力容器、中水处理设备，碳化硅换热器，化工，石油等近30多种产业，相互形成产业链条。

## 换热器运行前注意事项

- 1、在运行换热设备前要先检查所有接管是否已经拧紧，确定系统参数不会超过制造标签上允许的工作压力和温度值。
- 2、在启动泵之前，应该先把换热器的所有阀门和放气阀都打开，关闭换热器的进口阀。
- 3、启动泵后，慢慢打开泵的出口阀，使压力慢慢上升，碳化硅换热器用途，为防止单侧超压，碳化硅换热器厂家，进换热器的两种介质的进口阀应该同时打开，或先缓慢地注入低压侧介质，再缓慢注入高压侧介质。

碳化硅换热器-金顺化工-碳化硅换热器销售由潍坊金顺化工设备有限公司提供。潍坊金顺化工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金顺化工设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊滨海经济开发区，联系人：韩经理。