

东坑发电车 柴油发电车出租 康明斯电力

产品名称	东坑发电车 柴油发电车出租 康明斯电力
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

柴油机的工作原理

以四冲程柴油机为例，东坑发电车，对柴油机的工作原理进行介绍。四冲程柴油机的四个冲程方便称为进气、压缩、作功和排气冲程。

1.四冲程正时相位图

正时相位图是用来识别所有四个冲程是何时发生的方法。在相位图上画出了四冲程发动机的各个过程。在相位图顶部，活塞正好处在上止点(TDC)位置。TDC之前发生的过程称为BTDC(上止点前)，上止点后发生的称为ATDC(上止点后)。相位图的底部是活塞处于下止点(BDC)位置。

直流启动系统

1.发电机组须配备一台发动机启动电动机，由12V或24V直流运转，能手动或自动启动，柴油发电车出租，并附切断开关。

2.发动机启动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免启动时过载。

3.启动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在启动电动机充分通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机启动或电动机不通电时，小齿轮须被解脱。

4.启动设备须配备可自动断开启动电动机的启动失败装置、当发动机在预定时间，如15s内不能启动时，可自动断开，以避免电池组不适当的放电。

5.如在15s内启动失败，须失败后5s再启动，可总共连续3次启动发动机，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。此后，由启动失败装置把启动电动机断开并发出光和音响信号。在手动使启动失败装置复

位前，移动发电车租借，自动启动系统不应再次使发动机启动。

1.风冷机组

(1)发动机须由配套的散热器进行风冷。

(2)须将散热器分装在专为之设计和经批准的支架上。

(3)散热器须装设通风管道的法兰盘接头，使通风管道能附在散热器上。在散热器和金属百叶窗之间须装设一节带挠性连接器的风管。管道须由镀锌薄钢板制作。所有管道须具有密封的接头。

(4)风扇须有足够的容量并考虑到气流经过管道和百叶窗的附加阻力。

2.水冷机组

(1)发动机须由配套的散热器进行水冷，包括皮带传动风扇、冷却剂泵、恒温器控制的液冷排气管、中间冷却器、耐腐蚀并适用于当地条件的冷却剂过滤器。

(2)须将散热器分装在专为之设计和经批准的支架上。

(3)散热器须装置通风管道的法兰盘接头使通风管道能附在散热器上。在散热器和金属百叶窗之间须装设一节带挠性连接器的风管。管道须由镀锌薄钢板制作。所有管道须具有密封的接头。

(4)风扇须有足够的容量并考虑到气流经过管道和百叶窗的附加阻力。

(5)冷却系统中须加防腐蚀剂。

(6)冷却系统须配备冷却剂加热器，使冷却剂的温度保持在20 以上，以保证在需要时能易于启动。冷却系统中也须加入防冻剂。

东坑发电车-柴油发电车出租-康明斯电力(推荐商家)由康明斯（深圳）电力技术有限公司提供。康明斯（深圳）电力技术有限公司为客户提供“康明斯发电机,发电机出租,发电机维修”等业务，公司拥有“东风康明斯,重庆康明斯”等品牌，专注于柴油发电机组等行业。，在广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙纪伟。同时本公司还是从事汕头康明斯发电机，汕头发电机维修，汕头发电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。