

电动伸缩平移门厂家铝合金智能悬浮门工厂大门铝合金大门直线门南京财门麒麟公司

产品名称	电动伸缩平移门厂家铝合金智能悬浮门工厂大门铝合金大门直线门南京财门麒麟公司
公司名称	南京财门麒麟智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:财门麒麟 型号:CM 产地:南京
公司地址	南京经济技术开发区恒通大道77—1号(注册地址)
联系电话	18251935383 18251935383

产品详情

电动门功能

1、无挡极离合装置，当电动伸缩门停电或其它故障使门体不能正常运行时只须用离合钥匙将离合电动伸缩门开关旋转到分离状态即可转为手动控制。LED显示的字幕广告，客户可自行更改广告内容。采用微型计算机控制系统及先进的电动伸缩门导航技术，在无任何轨道的情况下均电动伸缩门能按预定路线行驶2、在行驶过程中如受外力影响而使电动伸缩门机头完全偏离预定路线时，它会电动伸缩门自动检索预定路线、自动纠错，保证门体按预定路线行驶。3、取消电动伸缩门磨擦噪音能抵御电动伸缩门强风。4 电动伸缩门设有专用门控定位自锁装置，确保电动伸缩门关闭到位时，被牢牢锁住。6、使用电动伸缩门之前，只需用简单的方法在路面上为电动伸缩门其7、安装好电动伸缩门设定理想的行驶路线即可;安装简单、快捷、方便之后能保持原有路面平整，不存在积水现象，方便清除杂物，确保车辆进出畅通8、取消传统电动伸缩门八芯电缆及地下电缆，只需用二芯电缆9、在电动伸缩门关闭状态下能感知爬门物体，并发出报警信号，提醒用户，确保了户内安全10、在电动伸缩门关闭过程中能探测到约40厘米范围内物体，而自动倒退。11、交叉连接结构采用电动伸缩门特殊工艺制作而成，运行平滑结构牢固。12、选用特种型材组装门体电动伸缩门框架13动电动伸缩门电机采用专业门控电机，使用寿命长。14、设有微电脑起步装置有效地消除了电动伸缩门电机启动时的瞬间冲击

力，使机头起步平稳、不摇晃15、配置专业广告显示屏，在电动伸缩门停止运行时会滚动显示达500字的宣传、广告内容

电动平移门的安装方法是什么

第一步:先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开，然后把门排从木箱里拉出来第二步:拉出来之后把机头钥匙找到，一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用细带捆扎着第三步:用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来，里面有无线遥控器*2，无线台控*1，离合钥匙1.第四步:无线遥控器的作用是控制伸缩门运行用的，小巧玲珑携带方便。台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常操作。

第五步:如果使用遥控控制门体运作时出现”齿轮转，轴不转”的状况，说明电机离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。第六步:电机调试好后把门排收拢靠墙(需要让门体固定的位置)在门体的末端底部有三个固定部位，第一个是门排中间的横排方管上面有一个角码，可固定在墙面上。门排末端的底部有一根横排方管，内侧左右两端分别有两人不锈钢角码，可把门体固定在地面(适合没有墙柱的安装场地)。

第七步:门体收拢靠墙后以门体中心部位为准，以左右两侧墙面的边到边在门排的中间部位沿直线每隔20-25公分各埋块圆形磁铁

第八步:埋完圆磁铁后在门排关闭时机头停靠部位的正下方埋一块方形磁铁

第九步:在门体伸展完全后，在距离机头完全展开后的前30~100mm里与机头停靠部位的正下方埋下一块方形磁铁即

第十步:在距离关门与墙体的距离约1000mm的部位，在机头底部(对应白色管[红外线干箭管]的部位)离圆磁铁(轨道中间部位)150mn的位置埋下一块方形磁铁。

第十一步:通上220伏电源(两厢电2.5个方)电压不可低于180付，三根电源线分别对应着红(火线)、黄(地线)、蓝(零线)。接好三根线后(地线可不接)即可大功告成