

## 丽水换刹车油工具 中山格卡斯便宜

产品名称	丽水换刹车油工具 中山格卡斯便宜
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

### 产品详情

自动变速箱换油机使用具体教程：1. 等量交换，循环结束后，停止发动机，再次加入新油至交换机内，并选择“等量换油”功能，完成后，观察交换机新/旧油颜色是否一致。如一致，则操作完成。如不一致，继续加入新油，直到新旧油颜色一致为止，检查油量是否足够，有油尺的变速箱，察看油尺刻度位置；若无油尺，举升车辆，打开检查螺栓，油过多会从检查螺栓孔溢出，如没有溢出，则根据实际情况通过智能交换机添加新油直到有油溢出为止。请注意，检查液位线需要在适当的变速箱油温下，落车，熄灭引擎，关掉智能交换机，拆掉连接接头，接回变速箱散热油管，观察是否漏油，拭擦表面油迹污垢。

注意事项更换时中应对不同的档位进行切换，视情况而定，换刹车油工具，每次换档约停留一分钟左右。在高速档工作时，加油门使车速达60公里/小时以上，才能更换高速档控制油路的自动变速箱油（此过程完成后，装有电控ABS的汽车ABS故障灯有可能亮起，这是由于车辆被举升后，驱动轮的ABS轮速传感器检测到两轮转速超出正常范围，此为正常现象，换油完成后，有需要的情况下可按正常消码程序清除故障码）。

采用传统的手工换油方法虽然操作方便，耗时少，但换油不，只能放掉三分之二的旧油液。根据旧油的流量大小电脑芯片调整加新油的油泵的转速，得出与旧油相等的流量，此更换过程不断调整新油油泵转速。自动变速箱清洗等量换油机是利用两个重力传感器来称量新、旧油的重量，再据单位时间内来计算新、旧油的流量，先计算回旧油的流量大小。打

开变速箱换油机设备电源开关，确认设备电源正常。加液加清洗剂准备进行对自动变速箱循环清洗作业时，在确认设备新油为空的情况下，从加液口加入适量清洗剂。

丽水换刹车油工具-中山格卡斯价格便宜由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。“换油机,干冰清洗机”选择中山市格卡斯自动化设备有限公司，公司位于：广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯，多年来，中山格卡斯坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中山格卡斯期待成为您的长期合作伙伴！