

10KVA十堰市kstar科士达ups电源YDC9110H专业版发货下单流程

产品名称	10KVA十堰市kstar科士达ups电源YDC9110H专业版发货下单流程
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

10KVA十堰市kstar科士达ups电源YDC9110H版发货下单流程 重要的安全操作 说明，请妥善保管。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度 0 -40 ，相对湿度 5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。警告

！通常电池厂商提供的电池的工作温度值在 20 到 25 之间。超过 25 会降低电池寿命，而低于 20 会降低电池容量。如果电池不需要立即使用，应该先存储在机柜里，以防止电池受潮或受热。不使用的电池务必每六个月重新充电一次。可通过临时连接 UPS 到适合的市电给电池 作为电工，必须掌握一些基本的概念和名词，比如，"线电压"、"相电压"。那么，什么线电压？什么是相电压？它们有什么关系？又有什么区别？想必很多初学者一头雾水。线电压：相线与相线之间的电压，比如，C 三相，A 相与 B 相之间电压，A 相与 C 相之间电压，B 相与 C 相之间电压就是线电压。也就是我们平时工作中说的"相间电压"。线电压和相电压相电压：是指三相电源或三相负载每一相两端的电压。三相四线制供电网中，每相火线和零线之间电压就是相电压。

[6KVA内江市kstar科士达ups电源YDC9106H版设备使用常识](#)