

华为UPS电源UPS2000-G-20KTTL 20KVA 三进单出

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-20KTTL 20KVA 三进单出
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:UPS2000-G-20KTTL 电源类型:三进单出
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

华为UPS电源UPS2000-G-20KTTL 20KVA 三进单出华为ups不间断电源供电时间是如何来计算的呢，这个是很多要购买华为ups不间断电源的客户必须考虑的问题。其实这个计算方法也不是很复杂，下面我们来讲解一下是怎么计算的：1、计算输入端所需功率。小型UPS效率为60%，所以输入功率为： $100 \div 60\% = 166.7VA$ 。2、计算输入直流电流。接入采用两节12伏24ah电池，串联为24伏，则输入直流电流为： $166.7(VA) \div 24(V) = 6.9A$ 3、计算供电时间。 $24(ah) \div 6.9(A) = 3.5(小时)$ 。结果：采用200VA UPS，连接两节12伏24ah电瓶，可供100W电器工作约3.5小时。

安装使用时请注意以下标识

2、安装前应先了解、熟悉电源室的环境、布局、电池（或电池架）的排列方式以及安装现场的走线方式，确认安装位置。安装环境、位置应满足以下要求：

2.1 华为配ups配铅酸蓄电池安装使用环境干燥、清洁、通风，不能有大量红外线等放射线辐射、有机溶剂以及腐蚀性气体，避免阳光直射。

2.2 华为ups配蓄电池组安装，电池柜或电池架离墙壁的距离应大于 100mm，引出线一端离墙壁距离大于 300mm，电池架应远离墙壁、门窗、取暖器、空调通风口及设备，如条件允许，距离应大于 1000mm。

2.3 华为ups配铅酸蓄电池组安装在楼上时，应向土建部门提出负荷要求，抗震烈度为7级以上的地区，应设计防震支架并用地脚螺栓固定；

2.4 华为ups配铅酸蓄电池组安装位置应尽量靠近负载，选用合适的电缆铜排连接线，以免增加线路压降；多路并联使用时，应尽量使各线路压降大致相同，且每组电池配备保险丝；

2.5 华为ups配铅酸蓄电池上面不可放置具有导电特性的物体。

3、安装前的准备工作：

3.1 工具：规格为2米的钢卷尺一把，14-17#叉扳手两把，冲击钻一把，12mm、14mm

冲击钻头各一把，数字万用表一只。

4、开箱检查。根据电池架包装箱内的《装箱单》和《电池架安装示意图》对装箱物品进行逐一确认和清点。

5、选取合适的安装固定位置，并对地面进行清理。

6、电池架或配件装箱单中会带有相应的“电池架安装手册”，根据“电池架安装手册”安装电池。

7、安装注意事项：

7.1 搬运电池时，不要触动接线柱和安全阀；

7.2 安装过程中应使用绝缘工具，戴好绝缘手套；

7.3 严禁用手提接线端子；

7.4 不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用；

7.5 安装末件连接件或导通电池系统前，应认真检查，确保安装正确；

7.6 安装电池前应保证电池端子光亮无污，必要时用钢丝刷或砂纸打磨一遍；

7.7 连接板要与端子平行，电池排放间距要均匀；

7.8 安装后如果没有接市电，不要与包括开关电源及微波设备在内的任何负载连接，避免小电流过放电。正式开通前必须按照《用户使用指南》，对电池组进行补充电。

7.9 安装连接配件过程中应注意先对电池间进行连接，然后才允许电池组与其他负载相连接。

