

贵州塔帽式起重机供应 贵州塔帽式起重机 威华塔吊机

产品名称	贵州塔帽式起重机供应 贵州塔帽式起重机 威华塔吊机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

塔吊操作要求

- 1、群塔的运行原则为低塔让高塔。
- 2、后塔让前塔，在两塔吊吊臂交叉区域内作业时，后进入该区域的塔吊要避让先进入该区域的塔吊。
- 3、动塔让静塔，在两塔吊臂交叉运行时，一个塔吊无回转、小车无行走，而运转的塔吊时刻注意静塔的状态。
- 4、轻车让重车，在两塔吊同时运转时无载荷的塔吊应避让有载荷的塔吊。
- 5、客塔让主塔，以不同单位实际分工，划分工作区域时，贵州塔帽式起重机厂家，高位塔为主塔，低位塔为客塔，塔吊运行时低塔密切关注高塔的运行线路。
- 6、塔吊运行中，各种条件同时存在时，按以上排列顺序原则执行。

塔式起重机作业必须严格按照说明书和操作规程的有关要求进行。4级以上大风严禁吊装作业。附墙锚固安装还应按照说明书和安装方案的要求进行。

下面继续介绍塔式起重机使用需要确保使用措施

塔式起重机安装完毕后，必须按说明书要求进行接线试运行，贵州塔帽式起重机，各安全限位装置必须进行良好的试验，并出具接线试运行合格证。

塔式起重机安装完毕，必须经建设单位、安装拆除单位、产权单位、监理单位共同验收，并签字盖章。塔机经有资质的技术监督部门检测，出具合格检测报告后，建设单位必须向当地建设行政主管部门备案。

电机，减速机

检查减速器的油位是否正常，检查电动机与减速器之间的联轴器，贵州塔帽式起重机供应，并及时修理和更换过度磨损，变形的零件和润滑油。

安全极限，防坠落安全装置

检查每个塞子和安全防坠器是否安全有效，贵州塔帽式起重机价格，是否定期润滑和保养防坠器，以及是否超过使用寿命。及时调整和修理所有安全门和机械互锁装置。

电子控制系统

检查电气控制柜和操作控制台中是否有水，灰尘，杂物等，电缆和线是否老化，损坏和绝缘，电动机本身和接线盒的密封，保护电路，主要部件，等，以确保它们灵敏可靠，安全有效。

钢丝绳和紧固件

检查润滑的钢丝绳和紧固件，如果过度磨损，则必须更换。

贵州塔帽式起重机供应-贵州塔帽式起重机-威华塔吊机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司位于河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威华重工在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。威华重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威华重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。