

# 武汉发电机出租 武汉连心博翔

产品名称	武汉发电机出租 武汉连心博翔
公司名称	武汉连心博翔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西一路95号华中建筑装饰材料市场18栋34号
联系电话	13808625804 13808625804

## 产品详情

发电机组通常具有以下组件：

发动机/马达。发电机组的主要部件，武汉发电机出租，它依靠燃料运行。好的发动机的强度足以满足不利条件（即恶劣天气）下的需求和功能。

交流发电机。该部件将机械能转化为电能；没有它，那么就没有力量。

控制面板。它充当发电机组的“大脑”，控制和调节所有其他组件。

燃油系统。该部件由向发动机输送燃料的储罐和软管组成。

电压调节器。这控制发电机组产生的电压量并将A/C电流转换为D/C电流。

柴油发电机怎么操作？

- 1 将负荷限制旋钮转到6的位置。
- 2 按下启动阀，着火后既松手。
- 3 检查各油压，水压。
- 4 将负荷限制旋钮转到大的位置。

### 一、手动试机

1、柴油发电机组手动启动：先测试警报系统正常后，将控制开关切于手动(MAN)位置后，柴油发电机组

即可自行启动。

## 二、自动切换控制

1、将控制开关切到自动 (AUTO)  
，并配合电源自动切换开关 (ATS) 控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S  
会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动启动。

2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时  
即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。 ATS

基础框架支撑发电机并将组件固定在一起。它还可以用作防震和接地系统，并且可能会或可能不会容纳油箱。它可以安装在轮子上以使其便于携带。

拉绳机构或电池。需要一个初始火花来启动便携式发电机的燃烧过程。这通常通过拉线机构（如割草机）或由直流电池供电的启动电机发生。

手动或自动转换开关。转换开关在主电源（公用电源）和辅助电源（发电机）之间引导电源。这使电流保持一致并防止危险的中断。

挡板箱或外壳。该容器通常由不锈钢制成，可降低噪音、防止腐蚀并促进气流冷却发动机。

发电机不需要密集维护，但了解其内部机制很重要。这样，您就可以根据需要执行预防性和一般性维护，同时了解如何订购更换零件。

武汉发电机出租-武汉连心博翔由武汉连心博翔机电设备有限公司提供。武汉发电机出租-武汉连心博翔是武汉连心博翔机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。